

RT-804 簡易操作說明書

°C / °F 切換

按 °C/°F 鈕（在背面，紅色按鈕）可以選擇華氏或攝氏單位。

讀取最高/最低記憶值

1. 按 MAX/MIN 鈕顯示最高值，再按一次顯示最低值，最後再按一次，回到平常狀態。
2. 按住 MAX/MIN 鈕大約 2 秒，可以再次設定目前讀取到的記憶值。

室溫或冷藏/冷凍溫度顯示

按 ROOM / FRIDGE 鈕，可以選擇室溫或冷藏/冷凍的溫度。

冷藏/冷凍的高低溫警報設定

1. 按住鬧鈴鈕大約 2 秒鐘，(Hi) 和 (Fridge) 的符號會閃爍。
2. 按 ↑ 鈕（在儀器的背後）設定高溫警報值。（可以按住 ↑ 鈕不放，加快數值設定）
3. 按住鬧鈴鈕一次，(Lo) 和 (Fridge) 的符號會閃爍。
4. 按 ↑ 鈕（在儀器的背後）設定低溫警報值。（可以按住 ↑ 鈕不放，加快數值設定）
5. 再按鬧鈴鈕一次，完成設定動作

警報功能的 ON / OFF

按鬧鈴鈕可以選擇警報功能的 ON 或 OFF