

# 數位溫濕度計

型號: TH-812E

## 功能:

- \* 室內溫濕度顯示. 室外溫度顯示
- \* 紀錄最大/最小溫濕度值
- \* 攝氏/華氏溫度單位轉換
- \* 溫度範圍
  - 室內:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$ )
  - 室外:  $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F}$ )
- \* 濕度量測範圍: 20~99%RH
- \* 電池: 1.5Vx1 (AAA)
- \*溫度冷藏範圍:  $-1^{\circ}\text{C}$  到  $+4^{\circ}\text{C}$
- \*精確度:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;  $\pm 5\% \text{RH}$ ;
- \*大螢幕顯示

## 按鈕:

1. MAX/MIN: 顯示溫度與濕度的最大/最小值
2. CLEAR: 清除最大最小值記憶
3. IN/OUT: 切換室內/室外的溫度顯示
4. C/F (主機背後): 切換攝氏/華氏單位顯示
5. FZ. ALERT (主機背後): 打開/關閉冷藏警報。當按室外功能之後按主機後面 “ALERT” 兩秒後，雪花圖案會出現在溼度旁邊。每當室外的探棒偵測到溫度 $-1^{\circ}\text{C}$ 到  $+4^{\circ}\text{C}$ 時，雪花圖案會開始閃爍(無聲音)以達提醒功能



## 6. 乾燥/潮濕/舒適圖示


當濕度 $<40\%$ ，螢幕會顯示 “DRY” (乾燥)圖示

當濕度 $>70\%$ ，螢幕會顯示 “WET” (潮濕)圖示

當濕度介於  $40\%$ 至  $70\%$ ，且室內溫度介於 $+20^{\circ}\text{C}$ 到 $+25^{\circ}\text{C}$ ，螢幕會顯示 “COMFORT” (舒適)圖示



$<40\%$  (乾燥)



$>70\%$  (潮濕)



濕度介於  $40\%$ 至  $70\%$ ，  
且室內溫度介於 $+20^{\circ}\text{C}$ 到 $+25^{\circ}\text{C}$   
(舒適)

\*注意事項: 若要偵測冷藏溫度，只有探棒可放置冷藏庫裡，主機請置於冰箱外面。