

型號: RT-811-12 說明書

【產品特性】

- 大顯示幕上數字顯示溫度和濕度值。
- 自動記憶溫度和濕度的最大值和最小值，並可在顯示器上輕鬆調用。
- 可顯示攝氏/華氏溫度。
- 配備方便的電源開/關按鈕，可在牆上或桌上使用。

【使用方法】

- ① 依照-和+標記將電池正確裝入主機背面的電池盒中，然後重新蓋上電池蓋。
- ② 按下 ON-OFF 按鈕，經過一定時間（約 5 秒），當顯示值穩定後，讀取顯示值。
- ③ 如有必要，按下 Max（最大值）/Min（最小值）顯示按鈕並讀取顯示內容。

■最高/最低溫度及濕度值顯示

- ① 按下一次 Max/Min 按鈕，顯示溫度和濕度的最大值。
 - ② 再按一次 Max/Min 按鈕，顯示溫度和濕度的最小值。
- 欲返回正常測量模式則再按 Max/Min 按鈕即可。

■攝氏/華氏度顯示

按 °C/°F 鈕選擇轉換溫度顯示為 °C 或 °F。

■刪除記憶

若要清除最大/最小值設定記錄，請持續按住最大/最小按鈕。
當顯示 "--"，表示資料已刪除。

■電源開/關

顯示時按 ON-OFF 按鈕可關閉電源。再按一次即可開機。

*一旦關閉電源，記憶體內容就會自動遺失。

若重新開機需設定新的溫度/濕度的最大值及最小值。