

# 操作手冊

## 規格

使用溫度: -10°C 至+110°C

警報: 1 組

管長: 200mmL (20 公分)

## 開機

1. 按機體背後的 ON/OFF 鍵啟動溫度計
2. 開機 1 秒鐘後便可開始使用

## 溫度單位轉換

機體背後的°C/°F 鍵切換即可

## 警報使用

1. 按  $\frac{\text{STOP}}{\text{ON/OFF}}$  後, 銀幕右上方會出現  $((\bullet))$  的圖案, 即是選擇打開溫度警報設定。
2. 長按 4 秒左邊按鍵 UP 或 DOWN 鍵, 數字會開始閃爍, 同時銀幕右上角也會出現 ALERT 的字樣。這時可利用 UP/DOWN 鍵上下調整到需設定的溫度點。
3. 溫度警報設定好後, 等候三秒即可回復到當前的環境溫度, 此時 ALERT 字樣也會消失。
4. 當環境溫度超過警報設定的溫度, 蜂鳴器會響, 也會有紅燈閃爍警示, 按  $\frac{\text{STOP}}{\text{ON/OFF}}$  一下 就可停止。若需  $\frac{\text{STOP}}{\text{ON/OFF}}$  要開啟警報, 再按一次即可。

## 注意事項:

1. 測溫時請勿將整支管子伸入至被測物。留 1/3 長的管子在外面。
2. 請勿放進洗碗機裡清洗。

